


Manuel d'installation - Connecter votre récepteur radio numérique



1

Raccordement du câble coaxial

Commencez par éteindre votre chaîne stéréo.

Débranchez le câble coaxial de votre chaîne stéréo et de la sortie "Radio" de votre prise murale.

Connectez maintenant le câble coaxial à la prise "TV" de votre prise murale et à l'entrée ANT IN du récepteur radio numérique.

2

Configuration de la connexion audio

Raccordez la sortie audio analogique (AUDIO OUT L R) de votre récepteur radio numérique à l'entrée audio analogique de votre système stéréo ou de vos haut-parleurs actifs à l'aide des fiches RCA fournies.

Allumez votre chaîne stéréo et sélectionnez la source (AUX / LINE IN / EXT) à laquelle le récepteur radio numérique est connecté.

Ou allumez vos haut-parleurs actifs.

3

Raccordement du câble d'alimentation

Branchez d'abord le câble d'alimentation sur le récepteur radio numérique, puis sur la prise de courant.

Le récepteur radio numérique s'allume automatiquement.


Vous ne pouvez plus utiliser votre radio à partir de votre chaîne stéréo. Utilisez la télécommande fournie avec votre récepteur radio numérique.

4

Utilisation simultanée avec votre téléviseur

Si vous souhaitez connecter un téléviseur à votre télédistribution, branchez un autre câble coaxial à la sortie ANT OUT de votre récepteur radio numérique et à l'entrée ANTENNA IN de votre télévision.

Installatiehandleiding - Uw digitale radio-ontvanger aansluiten



1

De coaxkabel opnieuw aansluiten

Schakel eerst uw stereosysteem uit.

Koppel de coaxkabel los van uw stereosysteem, en van de "Radio" – aansluiting van uw wandcontactdoos in de muur.

Sluit nu de coaxkabel aan op de "TV"- aansluiting van uw wandcontactdoos, en de ANT IN-aansluiting van de digitale radio-ontvanger.

2

De audioverbinding maken

Verbind de analoge audio-uitgang (AUDIO OUT L R) van uw digitale radio-ontvanger met de analoge audio-ingang van uw stereosysteem of actieve luidsprekers aan de hand van de meegeleverde tulpkabels.

Schakel uw stereosysteem in en kies de bron (AUX / LINE IN / EXT) waarop de digitale radio-ontvanger is aangesloten.

Of schakel uw actieve luidsprekers in.

3

De stroomkabel aansluiten

Sluit de stroomkabel eerst aan op de digitale radio-ontvanger en dan op het stopcontact.

De digitale-radio-ontvanger wordt automatisch ingeschakeld.

U kunt uw radio niet langer bedienen vanaf uw stereosysteem. Gebruik de meegeleverde afstandsbediening van uw digitale radio-ontvanger.

4

Gelijktijdig gebruik met uw televisie

Als u een televisie wilt aansluiten op uw kabelaansluiting, sluit u nog een coaxkabel aan op de ANT OUT-uitgang van uw digitale radio-ontvanger en de ANTENNA IN-ingang van uw televisie.